«Программа управления блоком DMR-УМ» реализует следующие функции:

- поддержание посредством системы автоматического регулирования параметров усилителей мощности в пределах заданных значений при воздействии дестабилизирующих факторов
- индикацию заданных параметров в режиме реального времени
- анализ и реализацию команд управления, поступающих в усилитель мощности от возбудителя по интерфейсу RS422
- защиту усилителя от перегрева и аварии в цепи нагрузки
- контроль исправности вентиляторов охлаждения

ПО распространяется в составе блоков DMR-УМ160/450. Программа не может быть установлена пользователем и выполняется без вмешательства пользователя, инструкция не требуется. Управление блоком осуществляется ретранслятором DMR TS.

ПО распространяется в составе блоков DMR-УМ160/450. Стоимость изделия определяется по обращению заказчика в зависимости от объемов и сроков поставки. Для получения информации необходимо обратиться АО «Концерн «Созвездие» по телефону: 8 (473) 252-52-52 (доб. 10992). В будние дни пн.-чт. с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 16.00.