«Программа управления ретранслятором DMR-TS» реализует следующие функции:

- измерение параметров работы блока;
- контроль измеренных параметров;
- передачу измеренных параметров по интерфейсу SPI процессору;
- определение наличия модулей Tx и Rx в ретрансляторе;
- контроль температуры блока;
- индикацию аварий.

ПО распространяется в составе блока DMR-TS. Программа не может быть установлена пользователем и выполняется без вмешательства пользователя, инструкция не требуется.

ПО распространяется в составе блока DMR-TS. Стоимость изделия определяется по обращению заказчика в зависимости от объемов и сроков поставки. Для получения информации необходимо обратиться АО «Концерн «Созвездие» по телефону:
8 (473) 252-52-52 (доб. 10992). В будние дни пн.-чт. с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 16.00.