«Программа цифровой обработки сигналов DMR-TS» реализует следующие функции:

- ЦОС Rx и Tx

- Управление приемными и передающими трактами

- Реализация физического уровня DMR и NFM

- Управление вентиляторами охлаждения

- Интерфейс UART с вокодерами и УМ

- Формирование опорной частоты для DC/DC преобразователей

ПО распространяется в составе блока DMR-TS. Программа не может быть установлена пользователем и выполняется без вмешательства пользователя, инструкция не требуется.

ПО распространяется в составе блока DMR-TS. Стоимость изделия определяется по обращению заказчика в зависимости от объемов и сроков поставки. Для получения информации необходимо обратиться АО «Концерн «Созвездие» по телефону: 8 (473) 252-52-52 (доб. 10992). В будние дни пн.-чт. с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 16.00.